

История версий программного обеспечения контроллера STEMAX TX440

Версия 1.0

- ✓ Поддержка базового функционала контроллера *STEMAX TX440*.

Версия 1.1

- ✓ Корректная работа интерфейса RS-485 при выполнении команды "Перевзять" для собственного 0-го раздела.

Версия 2.1

- ✓ Добавлена поддержка команд "Обновить", "Снять", "Сброс пожарных тревог/неисправностей" при интеграции с ИС Рубеж.
- ✓ Поддержана работа с ключами Touch Memory типа DS1992, DS1994, DS1963.
- ✓ Оптимизирована работа индикации STEMAX RFID при неисправности ШС.
- ✓ Оптимизирована работа Ethernet при восстановлении связи после её сбоя.
- ✓ Расширен функционал отображения состояния ШС на индикаторах Мираж-КД-04 при использовании сервисных кодов.
- ✓ Оптимизировано выполнение команды "Перевзять" при интеграции с ИСО Орион.
- ✓ Внутренний звуковой оповещатель (зуммер) по умолчанию выключен.

Версия 2.2

- ✓ Исправлена ошибка чтения IMEI модема
- ✓ Исправлена ошибка отображения индикации на STEMAX TM
- ✓ Оптимизация работы канала связи Ethernet
- ✓ Оптимизация отображения индикации зон при использовании Мираж-КД-04
- ✓ Исправлена ошибка отображения состояния интерфейса RS-485 при интеграции с ИСО Орион и ИС Рубеж

Версия 2.3

- ✓ Оптимизирован алгоритм установки APN
- ✓ Событие "Выключение контроля ШС" от ИСО Орион поддержано и отображается как " Шлейф "Отключен"